

## PANEL STEROWANIA

## WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wyświetlacz zawiera zegar 24-godzinny i symbole wskaźników.

**PRZYCISK << BUTTON** umożliwia powrót do poprzedniej części sekwencji ustawiania w celu zmiany tego ustawienia przed rozpoczęciem procedury gotowania.

## PRZYCISK „STOP”

Nacisnąć krótko, aby zatrzymać lub wyzerować dowolną funkcję kuchenki.

**Przycisk „OK”** umożliwia zatwierdzenie wyboru i automatyczne przejście do następnego ustawienia, które należy ustawić przed rozpoczęciem procedury gotowania.

## PRZYCISK „SZYBKİ START”

Służy do rozpoczęcia procesu gotowania lub przywołania funkcji „Szybki start”.



## POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE UMOŻLIWIA WYBÓR RÓŻNYCH FUNKCJI.

POZYCJE POKRĘTŁA	FUNKCJE	OPIS
<b>OCZEKIWANIE</b>		24-godzinny zegar, pusty wyświetlacz i minutnik (Timer)
<b>MIKROFALE</b>		Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal
<b>TRYB ASYSTENTA</b>	Wybór automatyczny	Gotowanie z pomocą menu
<b>USTAWIENIE</b>	Język, Zegar, Sygnał akustyczny, Kontrast i Jasność	Zmiana różnych ustawień
<b>SZYBKIE ROZMRAŻANIE</b>		Szybkie rozmrażanie
<b>AUTOMATYCZNE ODGRZEWANIE</b>		Automatyczne odgrzewanie
<b>SPECJALNE</b>	Utrzymywanie temperatury	Utrzymywanie temperatury potraw
	Wyrastanie ciasta	Wyrastanie ciasta
<b>CIASTECZKA</b>	Ciasteczka	
	Ciasteczka + MF	
<b>TERMOOBIEG</b>	Termoobieg	Pieczenie za pomocą gorącego powietrza
	Termoobieg + MF	Pieczenie przy użyciu gorącego powietrza i mikrofal
<b>GRILLOWANIE</b>	Grillowanie	Zarumienianie za pomocą grilla
	Grill + MF	Gotowanie za pomocą grilla i mikrofal
	Turbo grill	Grillowanie
	Turbo grill + MF	Gotowanie za pomocą grilla i mikrofal
<b>KONWENCJONALNE</b>	Konwencjonalne	
	Konwencjonalne + MF	
<b>SZYBKIE NAGRZEWANIE</b>		Wstępne nagrzanie pustej kuchenki przed zastosowaniem „Termoobiegu”

## POKRĘTŁO REGULACYJNE UMOŻLIWIA REGULACJĘ RÓŻNYCH FUNKCJI.

FUNKCJA	OBRÓCIĆ, ABY USTAWIĆ
Czuwanie (pozycja 0)	Minutnik kuchenny (Timer)
Mikrofales	Moc mikrofal i czas gotowania
Ustawienie	Język, Zegar, Sygnał akustyczny, Kontrast i Jasność
Tryb asystenta	Kategoria potrawy, klasa potrawy, waga, ilość, stan potrawy i czas
Szybkie rozmrażanie	Klasa i waga produktów spożywczych oraz stopień wysmażenia/dogotowania
Automatyczne odgrzewanie	Klasa i waga produktów spożywczych oraz stopień wysmażenia/dogotowania
Utrzymywanie temperatury	Czas gotowania
Wyrastanie ciasta	Czas gotowania
Ciasteczka	Temperatura i czas gotowania
Ciasteczka + MF	Temperatura, moc mikrofal i czas gotowania
Termoobieg	Temperatura i czas gotowania
Termoobieg + MF	Temperatura, moc mikrofal i czas gotowania
Grillowanie	Czas gotowania
Grill + MF	Moc mikrofal i czas gotowania
Turbo grill	Czas gotowania
Turbo grill + MF	Moc mikrofal i czas gotowania
Konwencjonalne	Temperatura i czas gotowania
Konwencjonalne + MF	Temperatura, moc mikrofal i czas gotowania
Szybkie nagrzewanie	Temperatura



## WYBIERANIE MOCY MIKROFAL

TYLKO MIKROFALE	
POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
850 W	<b>PODGRZEWANIE NAPOJÓW</b> , wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	<b>GOTOWANIE WARZYW</b> , mięsa, itp.
650 W	<b>GOTOWANIE</b> ryb.
500 W	<b>GOTOWANIE</b> wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	<b>GOTOWANIE GULASZU</b> , roztopianie masła.
160 W	<b>ROZMRAŻANIE</b> . Zmiękczenie masła, sera.
90 W	<b>ZMIĘKCZANIE</b> lodów

TURBO GRILL + MF	
POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 W	<b>GOTOWANIE</b> warzyw, zapiekank, drobiu i lasagne
160 W	<b>GOTOWANIE</b> pieczeni i ryb pieczonych w całości
90 W	<b>ZAPIEKANIE</b> warzyw, steków rybnych

TERMOOBIEG + MF	
POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 W	<b>GOTOWANIE</b> drobiu, ryb i zapiekank
160 W	<b>GOTOWANIE</b> pieczeni
90 W	<b>PIECZENIE</b> chleba i ciast
0 W	<b>PRZYRUMIENIANIE</b> tylko w czasie gotowania



CIASTECZKA + MF	
POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 W	<b>JABŁECZNIK</b>
160 W	<b>QUICHE MROŻONE</b>
90 W	<b>CIASTA</b>

KONWENCJONALNE + MF	
POZIOM MOCY	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 W	<b>ZAMROŻONE GOTOWE POTRAWY</b>
160 W	<b>CIASTO OWOCOWE</b>
90 W	<b>CIASTA, CHLEB</b>

## ZALECANA WAGA DLA FUNKCJI SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA

**Funkcja ta służy WYŁĄCZNIE** do rozmrażania.

Funkcja „Szybkie rozmrażanie” może być używana do bardzo szybkiego rozmrażania zamrożonej żywności należącej do niżej podanych kategorii. Należy użyć funkcji rozmrażania w trybie ręcznym dla innych potraw lub wag, które nie znajdują się poniżej.

UWAGA

**Aby uzyskać najlepsze rezultaty**, należy KONIECZNIE:

- Podać, z największą dokładnością, WAGĘ wybranej potrawy.
- Obrócić potrawę, gdy kuchenka wyświetli odpowiedni komunikat.

**W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH**, które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

<b>MIĘSO</b> (100 g - 2 kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie.
<b>DRÓB</b> (100 g - 3 kg)	Kurczak w całości, porcjowany lub filety.
<b>RYBY</b> (100 g - 2 kg)	Całe steki lub filety.
<b>WARZYWA</b> (100 g - 2 kg)	Mieszane warzywa, groszek, brokuły itp.
<b>CHLEB</b> (100 g - 2 kg)	Bochenek, bułki lub rogalce.

## DANE TECHNICZNE

<b>NAPIĘCIE ZASILANIA</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>ZNAMIONOWY POBÓR MOCY</b>	<b>2800 W</b>
<b>BEZPIECZNIK</b>	<b>16 A</b>
<b>WYJŚCIOWA MOC MIKROFAL</b>	<b>850 W</b>
<b>GRILLOWANIE</b>	<b>1600 W</b>
<b>TERMOOBIEG</b>	<b>1200 W</b>
<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE (Wys. x Szer. x Gł.)</b>	<b>455 x 595 x 560</b>
<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE (Wys. x Szer. x Gł.)</b>	<b>210 x 455 x 420</b>

